



- 1 Utskifning av kum på ø250mm SJK VL.
- 2 Utskifning av stakelum på ø200mm betong SP.
- 3 Eksisterende sandfangskum med kuppelrist. Høyde justeres etter ny busstomme og lokk skiftes til ristlokk.
- 4 Lokalisering og frigraving av eks. VL. Tilknytning av ny VL strekkfast i grøft.
- 5 Lokalisering og frigraving av eks. SP. Høyde kontrollmåles. Tilknytning av ny stakelum på eks. ledn.
- 6 Kumtapp må justeres 1,5m i forhold til ny veg. Montering av kumringer.
- 7 Ende OV omlegges til ny veggrøft langs Krohnegården.
- 8 Flytting av eks. privat trykkkningsstasjon vann til kum V3.
- 9 Lokalisering og frigraving av eks. SP og VL. Tilknytning av nye ledn. i grøft.

### TEGNFORKLARING

Eksisterende	Prosjektert